

Стабилизаторы давления воды СДВ-1.5 М, СДВ-2.5 М, СДВ-Р

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>

- Стабилизатор давления воды (СДВ) поддерживает постоянное давление воды в системе водоснабжения при совместной работе со скважинными насосами и насосными станциями.
- Стабилизация давления происходит путем автоматического регулирования угла открытия электрического шарового крана. Для выполнения функции стабилизации давления необходимо установить дополнительный гидроаккумулятор после СДВ и обеспечить в нем начальное давление воздуха на 1.0 бар ниже давления стабилизации.
- При отключении электричества СДВ перестанет выполнять функции стабилизации давления. В этом случае, электрический кран автоматически откроется на 10-15% и останется в этом положении до появления напряжения в сети.
- Внимание! Стабилизатор давления не увеличивает давление входного потока воды. Для стабилизации давления воды необходимо обеспечить минимальное давление на входе СДВ на 0.2-0.3 bar выше давления стабилизации.
- СДВ-Р позволяет установить давление стабилизации в диапазоне от 1.5 до 6.0 бар. Давление включения насоса на реле необходимо установить на 0.5 бар выше давления стабилизации, а давление воздуха в дополнительном гидроаккумуляторе на 1.0 бар ниже.
- Модели СДВ-1.5М и СДВ-2.5М одновременно управляют насосом и стабилизируют давление воды на выходе. Давление включения насоса в этих моделях устанавливается автоматически после установки давления стабилизации. Давление воздуха в дополнительном гидроаккумуляторе необходимо установить на 1.0 бар ниже давления стабилизации.
- Программа управления насосом в моделях СДВ-1.5М и СДВ-2.5М полностью совпадает с программами реле давления серии "Мастер" (РДЭ-Мастер, БРД-Мастер).
- СДВ-1.5М предназначен для управления насосами с потребляемой мощностью до 1.5 Квт.
- СДВ-2.5М обеспечивает безысковое включение/выключение насоса и предназначено для управления насосами с потребляемой мощностью до 2.5 Квт.



СДВ-1.5М
(Арт. 6601150309)



СДВ-2.5М
(Арт. 6620150309)



СДВ-Р
(Арт. 6500150300)

Технические характеристики и функции		СДВ-1.5М (Арт. 6601150309)	СДВ-2.5М (Арт. 6620150309)	СДВ-Р (Арт. 6500150300)
Максимальная мощность насоса (P1)	Вт	1500	2500	-
Максимально измеряемое давление	бар	10		5,7
Точность измерения давления	%	5%		5%
Давление стабилизации насоса	бар	1 ÷ 6.0		1 ÷ 6.0
Давление отключения насоса	бар	1.2 ÷ 9.9		-
Время стабилизации давления	секунд	5 ÷ 99		-
Давление "сухого хода"	бар	oF/0.1 ÷ 4.0		-
Время защиты по "сухому ходу" в режиме всасывания	секунд	1 ÷ 255		-
Время защиты по "сухому ходу" в режиме расхода воды	секунд	1 ÷ 99		-
Период автоматической подкачки	минут	oF/3 ÷ 99		-
Длительность проверки системы на "разрыв" трубопроводов	секунд	oF/30 ÷ 999		-
Длительность проверки системы на "недобор давления"	минут	oF/5 ÷ 255		-
Интервал времени для функции "Дельта"	секунд	oF/5 ÷ 99		-
Ограничение количества включений насоса в течении часа	раз	oF/2 ÷ 99		-
Минимальное время наполнения гидроаккумулятора	секунд	oF/2 ÷ 99		-
Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе		Есть		-
Звуковое сопровождение нажатия кнопок		Есть		-
Звуковое оповещение аварийных режимов		Есть		-
Степень защиты корпуса устройства		IP44		IP44
Присоединительный размер		G 1/2"		G 1/2"
Напряжение питания/Частота сети	В/Гц	230±10%/50±0,2%		230±10%/50±0,2%
Масса брутто	грамм	1650		1450
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)	мм	110x155x185		110x155x185



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auw@nt-rt.ru || сайт: <http://aquacontrol.nt-rt.ru/>